

Verarbeitungsanleitung

1K PU Bindemittel

Lieferumfang für 2 m²

- 1kg flüssiges PU Bindemittel
- 25kg Natursteine

Benötigtes Werkzeug

- Neutrale Behälter zum Vermischen der Natursteine mit dem Bindemittel
- Rühraufsatz für Bohrmaschinen oder ausreichend starker Akkuschauber
- Glättkelle zum glattziehen der Natursteine auf dem Boden
- Trennmittelspray, um eine zu starke Haftung an der Kelle zu vermeiden (Silikonfrei)

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Bereiten Sie den Boden vor. Dieser muss sauber, staubfrei, trocken, frei von Chemikalien, Öle, Wachse und Resten von Reinigungsmitteln sein. Rauen Sie die gewünschte Stelle ordentlich an, entfernen Sie lockere oder gebrochene Teile und den entstandenen Schmutz.
2. Nehmen Sie sich ein geeignetes und ausreichend großes Gefäß. Besonders eignen sich dafür Eimer aus Polypropylen, welche wir mit einem Fassungsvermögen von 5L bzw. 30L anbieten.
3. Geben Sie die Natursteine zusammen mit dem Bindemittel in den Behälter. Verrühren Sie beides mit einem Rührquirl sorgfältig. Dies sollte ca 3-4 min bei 400U/min gerührt werden.
4. Nun die Steinmasse grob auf den Boden verteilen, Jetzt können Sie den Stein mit einer Glättkelle glattziehen.



Signalwort:

Achtung Gefahr